MANUAL DE APLICACIÓN EN EXCEL PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO PARA ESTYMA S.A.

PABLO ÁNGEL PALACIO

ESTYMA S.A. MEDELLÍN 2008

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	INSTALACIÓN	6
3.	INICIAR MANTENIMIENTO	9
3.1.	DATOS BÁSICOS	10
3.1.1.	Autofiltros	10
3.1.2.	Mantenimiento	11
3.2.	CRONOGRAMA GENERAL	11
3.3.	HORAS TRABAJADAS	12
3.3.1.	Tabla	12
3.3.2.	Indicadores	12
3.4.	FLOTAS	13
3.5.	LISTADO DE MAQUINARIA	14
3.5.1.	Nombre de la flota	15
3.5.2.	Listado de maquinaria	15
3.5.3.	Salir y guardar	15
3.6.	CONTROL MANTENIMIENTO	15
3.6.1.	Código de la máquina	16
3.6.2.	Fecha del próximo mantenimiento	16
3.6.3.	Tipo del mantenimiento próximo	16
3.6.4.	Filtros	17
3.6.5.	Lubricantes	17
3.6.6.	Listado de maquinaria	17
3.6.7.	Guía de mantenimiento	17
3.6.8.	Fecha	18
3.6.9.	Inicio	18
3.6.10.	Terminó	18
3.6.11.	Horas disponibles	18
3.6.12.	Horas varadas	18
3.6.13.	Horas trabajadas	18
3.6.14.	HR/DIA	19
3.6.15.	Horómetro próximo mantenimiento	19
3.6.16.	Horas faltantes	19

3.6.17.	Fecha aproximada próximo mantenimiento	19
3.6.18.	Fecha mantenimiento realizado	19
3.6.19.	Horas	19
3.6.20.	Último mantenimiento	19
3.6.21.	Próximo	19
3.6.22.	Observaciones	20
4.	EJEMPLO	21
5.	AGREGAR UNA MÁQUINA NUEVA A UNA FLOTA	24
5.1.	DATOS BÁSICOS	24
5.2.	AGREGAR MÁQUINA NUEVA	25
5.3.	CRONOGRAMA	29
5.4.	HORAS TRABAJADAS	30
6.	ELIMINAR UNA MÁQUINA	32
6.1.	DATOS BÁSICOS	32
6.2.	ELIMINAR MÁQUINA	32
6.3.	CRONOGRAMA	34
6.4.	HORAS TRABAJADAS	35

1. INTRODUCCIÓN


Este manual ayudará la comprensión clara del programa de mantenimiento de la maquinaria, con ayudas paso a paso sobre la instalación la ejecución y la creación de nuevas hojas.

En el programa de mantenimiento se podrá observar los mantenimientos venideros y los insumos necesarios para facilitar y agilizar el planeamiento de estos, con los datos de los horómetros de las máquinas que se obtienen diariamente en las obras o en el taller central.


2. INSTALACIÓN

Para la instalación del programa de mantenimiento siga los siguientes pasos:


- Inserte el CD de instalación.
- En el escritorio, abra Mi PC.




• Abra la unidad de CD donde se encuentra el programa.




- Abra nuevamente Mi PC.
- Arrastre con clic sostenido la carpeta MANTENIMIENTO al disco duro C:



- Abra la carpeta MANTENIMIENTO haciendo doble clic sobre el icono.
- Presione clic derecho sobre MANTENIMIENTO.xls y de clic en la opción Crear acceso directo.



 Arrastre con clic sostenido el acceso directo de MANTENIMIENTO al escritorio.



•	Presione clic derecho sobre el acceso directo a MANTENIMIENTO elija la opción cambiar nombre y borre acceso directo a.


3. INICIAR MANTENIMIENTO

Para poner en marcha el programa de mantenimiento debe seguir los siguientes pasos:

- Presione doble clic sobre el icono de MANTENIMIENTO que se encuentra en el Escritorio.
- También se puede haciendo doble clic en Mi PC, luego en C: se busca la carpeta MANTENIMIENTO y finalmente dando doble clic en MANTENIMIENTO.xls.

Nota: si aparece un letrero de advertencia de seguridad sobre el contenido de macros, se selecciona la opción de habilitar macros.






3.1. DATOS BÁSICOS

Este botón accede directamente a Datos básicos.xls, en donde se encuentran todos los datos de la maquinaria sobre el chasis, motor, equipos adicionales, dimensiones, filtros y lubricantes.

REGRESO															
	A	В	С	D	E /	F	G	Н	- 1	J					
2		Estyma s	.a.	MANT	ENIMIENTO		DAT	OS BÁ:	SICOS	DE LA I	_	A	UTOF	ILTR)
3		FECHA DE ACTUALIZACION: 21 DE NOVIER	1BRE 2006												
4								DATOS GENER	ALES DE LA MI	o NIA					
6	CÓDIG ▼	DESCRIPCION	MARCA ▼	MODELO ▼	SERIE CHASIS ▼	ARREO -	AÑO ▼	COLOR ▼		FECHA DE COMP					
7	BCA-01	BOMBA DE CONCRETO	ALLEMTOVN	P-30	63094			BEIGE							
8	BCA-05	BOMBA DE CONCRETO	ALLEMTOVN	P-20 BP-750 RF	0540504			BEIGE							
9	BCS-02	BOMBA DE CONCRETO	SCHVING	BP-750 RF	25118501			AMARILLO							
10	CBA-23	CAMION BOMBA HORMIGONERA	VORTTHINGTHON	BM-201	ZCNBM201FAN007361		1983	AMARILLA	T6173						
11	CBP-12	CAMION BOMBA HORMIGONERA	PEGASO	2331R	VS12331D3G4GW0133		1985	OCRE	LAQ-320						
12	CMA-22	CAMIÓN DE MANTENIMIENTO	ASTRA	BM 201	ZCNBM201A7105		1983	AMARILLO	FTO-628						
13	VLD-03	CAMIÓN DELTA ESTACAS	DAIHATSU	V118LH4	V118-07251		1996	BLANCO	TKF379						
14	VLD-16	CAMIÓN DELTA ESTACAS	DAIHATSU	V118L-HY	V118-03900		1994	BLANCO	TNB 959						
15	VLK-17	CAMIÓN DELTA ESTACAS	KIA	CERES 4X4	KNCSB1125W6846170		1998	AZUL	TMH - 229						
16	VLC-18	CAMIÓN DELTA ESTACAS	CHEVROLET	NKB	9GDNKR5586B00438		2006	AZUL	SNM 312						
17	CRA-03	CAMION RIGIDO	ASTRA	BMF 308 F	ZCNMB308FAH315043		1986	AMARILLO							
18	CRA-04	CAMION BIGIDO	ASTRA	BMF 308 F	ZCNMB308FAH315069		1986	AMABILLO							
19		CAMIONETA LUV ESTACAS	CHEVROLET	LUV LUV	ZUNMBSUOFAH SISUES		1300	BLANCO		_					
20	VLC-836	CAMPERO	CHEVROLET	TROOPER	USC39812		1993	VINO TINTO	ITN 836						
21	VLC-853	CAMPERO	CHEVROLET	TROOPER	USC39419		1993	ROJO	MLI853						
22	CLC-01	CARGADOR SOBRE LLANTAS	CATERPILLAR	916	2KB01296	9C-3031	1989	AMARILLO							
23	CLC-02	CARGADOR SOBRE LLANTAS	CATERPILLAR	916	2XB01561	9C-3031	1989	AMABILLO							
24		CARGADOR SOBRELLANTAS	CATERPILLAR	930	71H-02257		1973	AMARILLO		15 de febrero 195					

3.1.1. Autofiltros

Todos los títulos de este campo tienen filtros por si se desea ver por ejemplo los equipos de determinada descripción, marca, color, etc.



Nota: esta información esta protegida para que no sea modificada, solo se podrá actualizar esta desde el Taller Central.


3.1.2. Mantenimiento

Con este botón regresa al menú principal.

3.2. CRONOGRAMA GENERAL

Este botón abre el cronograma si no esta abierto, si esta abierto muestra un error se le debe dar finalizar y cambiar la ventana manualmente.

En esta ventana se muestra un estimado de la fecha en la cual se debe hacer el mantenimiento y que tipo de mantenimiento a cada máquina.




- Semanas: se separa por semanas para que visualmente se pueda ver cuando es el mantenimiento de a cada máquina de la flota. La semana actual se muestra de un color diferente al resto de las demás.
- Máquina: es la columna donde se ubican los códigos de la maquinaria pertenecientes a la flota.
- Fecha de mantenimiento: fecha aproximada que le toca a cada máquina el mantenimiento.
- Tipo de mantenimiento: aparece el tipo de mantenimiento que le toca a las máquinas (A1, B1, A2, C1, A3, B2, A4, D1).
- Horas faltantes: muestra las horas que faltan para que se cumpla el mantenimiento.

 Ubicación: muestra la obra en la que la máquina se encuentra actualmente.

Nota: el cronograma se actualiza automáticamente y es una página visual, esta no se debe modificar.

3.3. HORAS TRABAJADAS

- Al iniciar horas trabajadas da la opción de dos tablas dinámicas en la primera tabla se encuentran: bombas, camiones, cargadores, camperos, compactadores, compresores, excavadoras, grúas y merlos, motosoldadores; y en la segunda tabla: motoniveladoras, plantas eléctricas, retroexcavadoras, terminadoras asfálticas, bulldozers, volquetas, plantas de proceso.
- Las tablas dinámicas se componen de autofiltros para seleccionar la información deseada.



3.3.1. Tabla

Cambia de la tabla uno a la dos y viceversa, actualizando las tablas.

3.3.2. Indicadores


Muestra los indicadores de las máquinas seleccionadas en la hoja de horas, esta hoja se encuentra protegida ya que es una hoja de fórmulas.


AÑO	2008											
MES	3											
OBRA	URAMITA		YOLYER									
FLOTA	(Todas)											
	CID-05			CLC-06			CLC-14			CNC-01		
	H T	H D	H V	H T	H D	H V	H T	H D	ΗV	H T	H D	H V
HORAS	H T 54	H D 43	H V 23		H D	H V 88			ΗV	H T 37	H D 17	H V 36
	54	43	23	47			414		H V		17	36
HORAS	54 45,00%	43 35,83%	23	47		88	414		H V	37	17 18,89%	36
HORAS DISPONIBILID	54 45,00%	43 35,83%	23	47 34,81%		88	414 100,00%		H V	37 41,11%	17 18,89%	36

Se puede diferenciar los datos críticos por que tienen un diferente color (rojo).

3.4. FLOTAS.


La maquinaria esta dividida por flotas o familias de máquinas, para una ubicación fácil de cada máquina.





3.5. LISTADO DE MAQUINARIA.

Cada flota contiene los códigos de la maquinaria perteneciente a dicha flota con acceso a cada máquina haciendo clic sobre el código.



3.5.1. Nombre de la flota

Aparece el nombre de la flota en la cual esta ubicado.

3.5.2. Listado de maquinaria

Muestra las máquinas que se encuentran dentro de la flota.

3.5.3. Salir y guardar


Con este comando el programa automáticamente graba la información que se ha cambiado y cierra la ventana, esto con el fin de no cometer el error de olvidarse de salvar antes de salir de una flota.

3.6. CONTROL MANTENIMIENTO.

Esta hoja calcula la fecha del próximo mantenimiento con base en las horas trabajadas, con las cuales se alimenta el programa. Es necesario también decirle al programa cuando fue el último mantenimiento a que horómetro y de que tipo fue, esto para ver los insumos del próximo mantenimiento.

Nota: en las únicas celdas que se puede escribir es en las de color verde, las demás contienen fórmulas, se calculan automáticamente y están protegidas contra escritura.





3.6.1. Código de la máquina

Aparece el código de la máquina en la cual esta ubicado.

3.6.2. Fecha del próximo mantenimiento

Fecha aproximada en la cual le toca el próximo mantenimiento a la máquina.

3.6.3. Tipo del mantenimiento próximo

Aparece el tipo de mantenimiento que le toca a las máquinas (A1, B1, A2, C1, A3, B2, A4, D1).

3.6.4. Filtros

Según el tipo de mantenimiento y de la máquina, se muestran los filtros y las cantidades que se necesitan para el próximo mantenimiento.

3.6.5. Lubricantes

Según el tipo de mantenimiento y de la máquina, se muestran los lubricantes y las cantidades que se necesitan para el próximo mantenimiento.

3.6.6. Listado de maquinaria

Vuelve al listado de maquinaria.

3.6.7. Guía de mantenimiento


Muestra las actividades que se le deben realizar a la máquina en el mantenimiento y cada cuanto se hace. Esta debe ser impresa para que el mecánico que realice el mantenimiento la diligencie.



- EQUIPO: lleva el nombre de la flota a la que pertenece.
- FRECUENCIA: cada cuanto se hace la acción. 250=A, 500=B, 1000=C, 2000=D.
- ACTIVIDADES A REALIZAR: las tareas que se deben hacer en el mantenimiento.

ACCIÓN: es lo que se debe hacer en determinada actividad.

C= CAMBIAR, R=REVISAR, E=EJECUTAR.



3.6.8. Fecha

Espacio para escribir la fecha en la cual se toman los datos. El formato de la fecha es día/mes/año.

3.6.9. Inicio

Espacio para escribir el horómetro con el cual comienza el día la máquina en la fecha de la toma de datos.

3.6.10. Terminó

Espacio para escribir el horómetro con el cual finaliza el día la máquina en la fecha de la toma de datos.

3.6.11. Horas disponibles

En esta celda se escriben horas si la máquina esta en buen estado para trabajar pero no fue usada. El mínimo de horas a trabajar es de seis horas si una máquina trabaja menos de esto se completa con horas disponibles.

3.6.12. Horas varadas

Si la máquina por alguna razón se encuentra varada se llena esta celda y la de observaciones anotando el por que se encuentra varada la máquina

3.6.13. Horas trabajadas

En esta celda el programa calcula cuantas horas se trabajaron en el día restando el horómetro final con el inicial.

3.6.14. HR/DIA

Obtiene un promedio de las últimas tomas de datos.

3.6.15. Horómetro próximo mantenimiento

Expresa el horómetro del próximo mantenimiento.

3.6.16. Horas faltantes

Calcula las horas que le faltan a la máquina para el mantenimiento para cuando llegue la hora del mantenimiento tener todos los insumos en almacén. Si le faltan menos de 70 horas el programa muestra una alerta naranjada, y si es menor que 20 horas, este muestra una alerta roja para poder saber visualmente cuando una máquina se acerca al mantenimiento.

3.6.17. Fecha aproximada próximo mantenimiento

Por medio del promedio calcula una aproximación de la fecha en la cual se le debe hacer el mantenimiento a la máquina.

3.6.18. Fecha mantenimiento realizado

Esta celda es para poner el día en el cual se le hizo el mantenimiento a la máquina. No es necesario ponerlo cada vez que se llenen los datos, solo cuando se realice el mantenimiento. El formato para este espacio es día/mes/año.

3.6.19. Horas

Lugar para poner el horómetro en el que se le hizo el último mantenimiento a la máquina. No es necesario ponerlo cada vez que se llenen los datos, solo cuando se realice el mantenimiento.

3.6.20. Último mantenimiento

Tipo del último mantenimiento realizado. No es necesario ponerlo cada vez que se llenen los datos, solo cuando se realice el mantenimiento.

3.6.21. Próximo

Expresa el tipo de mantenimiento que se aproxima.

3.6.22. Observaciones


Es un espacio para poner las observaciones que tiene la máquina que llena el operador.

4. EJEMPLO


Suponiendo que la máquina EOC-17 se le realizo el mantenimiento el día 26 de noviembre de 2007 al las 4750 horas de tipo A1 y trabajó de la siguiente manera en la obra de Metroplus:

FECHA	INICIO	TERMINO
12/12/2007	4912	4921
13/12/2007	4921	4930
14/12/2007	4930	4946
15/12/2007	4946	4962
16/12/2007	4962	4975
17/12/2007	4975	4990
18/12/2007	4990	5001


En el menú principal se selecciona la flota a la cual pertenece, EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS.




A continuación aparecerá el listado de maquinaria en el cual seleccionamos el código de la máquina a la cual se le van a agregar los datos (EOC-17).



Aparecerá la hoja de CONTROL MANTENIMIENTO con el nombre de la máquina que se escogió y se procede a llenarla con los datos que se tienen.



Ya llena la hoja se puede observar lo que se necesita para el próximo mantenimiento (B1) y la fecha de este.



Finalmente se puede observar que a la máquina EOC-17 le toca mantenimiento el día 18 de diciembre del 2007, tipo B1.

ADVERTENCIA:


Siempre que se cierren las ventanas se debe grabar para que no se pierda la información ingresada, para esto esta el botón que se encuentra en el listado de maquinaria.

AGREGAR UNA MÁQUINA NUEVA A UNA FLOTA.

Inicialmente se debe agregar la máquina al archivo DATOS_BASICOS.xls, luego agregarla en la flota deseada.

5.1. DATOS BÁSICOS


- Abrir DATOS_BASICOS.xls.
- Se debe desproteger la hoja en el menú de Herramientas> Proteger>
 Desproteger hoja...



- Llenar los datos de la máquina.
- En el código de la máquina se ponen las letras y los números separados por guión (-), sin espacios.
- En los filtros y los lubricantes, se encuentra un ítem que es cambio; éste se debe llenar según sea la frecuencia de cambio.
- A1B1A2C1A3B2A4D1= Cada 250 horas.
- NNB1NNC1NNB2NND1= Cada 500 horas.
- NNNNNC1NNNNND1= Cada 1000 horas.
- NNNNNNNNNNNNNNNND1=Cada 2000 horas.
- NNNNNNNNNNNNNNN No aplica.

MOTOR ▼	CAN ▼	CAMBIOS ▼	HIDRÁULICO ▼	CAN" ▼	CAMBIOS ▼
PER-48	1	A1B1A2C1A3B2A4D1	BT287-10	1	UNNNNNC1NNNNNND1
	0	NNNNNNNNNNNNN	BT287-10	1	NNNNNC1NNNNNND1
	0	NNNNNNNNNNNNN	030208	1	NNNNNC1NNNNNND1
A-48= BT -349	1	A1B1A2C1A3B2A4D1	G-2380=SFH-3040	2	NNNNNC1NNNNNND1
			G-238=SFHPT-258	1	
B-75=FC-3545	2	A1B1A2C1A3B2A4D1	DIRECCION: G175	1	NNNNNC1NNNNNND1
BT-349=FC2683	2	A1B1A2C1A3B2A4D1		0	NNNNNNNNNNNNN
A-1	1	A1B1A2C1A3B2A4D1		0	NNNNNNNNNNNNN
A-1	1	A1B1A2C1A3B2A4D1		0	NNNNNNNNNNNNN
A-091AE=HCX-091AE	1	A1B1A2C1A3B2A4D1		0	NNNNNNNNNNNNN
51B	1	A1B1A2C1A3B2A4D1		0	NNNNNNNNNNNN
BT 349	2	A1B1A2C1A3B2A4D1	SEPARADOR DE AGUA PF 598	1	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
	١.	l			L
BT 349	2	A1B1A2C1A3B2A4D1	SEPARADOR DE AGUA PF 598	1	NNNNNNNNNNNN
8-97049708-1	1	A1B1A2C1A3B2A4D1		0	NNNNNNNNNNNN
PER - 52= LAR-52	1	A1B1A2C1A3B2A4D1		0	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
A-23=LAR - 52 = PER - 52	1	A1B1A2C1A3B2A4D1		0	имимимимимими

Finalmente se debe volver a proteger la hoja Herramientas> Proteger>
 Proteger hoja...




Aceptar.

5.2. AGREGAR MÁQUINA NUEVA.

En el menú principal se elige la flota a la cual se va a agregar la nueva máquina, para este caso se agregará una EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, EOC-06.


 En el menú de Herramientas>Opciones... se activara etiquetas de hojas y aceptar.




 En la parte de la etiquetas de hojas se le oprime clic derecho y se selecciona insertar.




 Saldrá un cuadro de dialogo en el cual se elige Hoja de cálculo y Aceptar.



 En el menú Archivo>Abrir... se busca C:\Mantenimiento\Formatos.xls y abrir. En este archivo están los formatos para crear nuevas hojas de control.




 Se le da clic en el vértice de las dos reglas para seleccionar todo, se selecciona en el menú de Edición>Copiar




- Nuevamente en el la hoja nueva de la flota se pega el formato Edición>
 Pegar.
- Se le cambia de nombre a la hoja con el código de la máquina nueva (EOC-06), haciendo clic derecho sobre hoja# en las etiquetas de hoja y se selecciona cambiar nombre.



- Se cambia el código de la máquina dentro de la hoja de control de mantenimiento por el nuevo código.
- Para crear los accesos directos al archivos de Guía de mantenimiento se le da clic derecho sobre la celda y se selecciona Hipervínculo...




- La Guía de mantenimiento se busca en C:\MANTENIMIENTO\guias y se selecciona el archivo perteneciente a la flota.
- Para el Listado de maquinaria se selecciona la segunda opción del lado izquierdo Lugar de este documento y se elige Listado.
- Se bloquea la hoja Herramientas> Proteger> Proteger hoja...
- Para hacerle el acceso directo desde el Listado de máquinas al Control
 mantenimiento se crea el nombre en la lista después de desbloquear la hoja
 y se le crea un hipervínculo a la hoja de la máquina deseada.



Se protege nuevamente la hoja.

5.3. CRONOGRAMA

- Abrir el Cronograma.
- Desproteger la hoja
- Escribir el código en un espacio en blanco.
- Seleccionar las dos ultimas cuadriculas y hacer clic en un extremo de la selección para que aparezca el cursor como una cruz (+) y bajarlo con clic sostenido para que Excel autocomplete las celdas vacías.



• En la hoja de control mantenimiento se copia la fecha del próximo mantenimiento y en el cronograma en la parte de fecha se hace clic


derecho, se selecciona pegado especial y se elige pegar vínculo. Se repite el procedimiento para el tipo de mantenimiento.



Bloquear la hoja nuevamente.

5.4. HORAS TRABAJADAS

- Se abre la ventana de Horas trabajadas.
- En el menú de Herramientas>Opciones... se activara etiquetas de hojas y aceptar.
- Fijándose en la página principal de Horas trabajadas en que hoja de datos se encuentra la flota sobre la cual estamos trabajando.
- Dentro de la hoja de datos se sitúa sobre la primera celda vacía en la columna B.
- En la hoja de control de mantenimiento se oprime ctrl.+i, que activa el macro para pegar el vinculo de los primeros 365 datos de la hoja.
- Luego se completan las fórmulas de mes, año, y flota.
- Se llena la columna A con el código de la máquina.




 Dirigiéndose a la tabla correspondiente se desbloquea la hoja y se elige la opción de informe de tablas y gráficos dinámicos en el menú de datos.

•



 Se escoge la opción de atrás y se modifica el rango de datos y se introduce dentro de la selección los datos de la máquina nueva.




Finalizar.

6. ELIMINAR UNA MÁQUINA

Igual que para agregar una máquina, se debe primero eliminar la máquina en el archivo DATOS_BASICOS.xls y liego eliminarla de la flota. Para este caso se eliminara la máquina que se agrego anteriormente.

6.1. DATOS BÁSICOS


- Abrir DATOS_BASICOS.xls.
- Se debe desproteger la hoja en el menú de Herramientas> Proteger>
 Desproteger hoja...
- Se selecciona toda la fila que pertenece a la máquina.
- Se presiona clic derecho sobre el número de la fila y se selecciona eliminar.




- Finalmente se debe volver a proteger la hoja Herramientas> Proteger>
 Proteger hoja...
- Aceptar.

6.2. ELIMINAR MÁQUINA

- En el menú principal se elige la flota a la cual se va a eliminar la máquina, para este caso se eliminara una EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, EOC-18.
- En el menú de Herramientas>Opciones... se activara etiquetas de hojas y aceptar.
- Se debe desproteger la hoja en el menú de Herramientas> Proteger>
 Desproteger hoja...
- En la parte de las etiquetas se oprime clic derecho sobre la hoja que se va a eliminar en este caso EOC-18 y se selecciona Eliminar.




- Regresar al listado de maquinaria.
- Se debe desproteger la hoja en el menú de Herramientas> Proteger>
 Desproteger hoja...
- Se presiona clic derecho sobre la máquina que se desea eliminar y se selecciona borrar contenido.



- Proteger nuevamente la hoja en el menú de Herramientas> Proteger>
 Proteger hoja...
- Aceptar.

6.3. CRONOGRAMA.

- Se inicia cronograma general
- Desproteger la hoja
- Se selecciona toda la fila que pertenece a la máquina.
- Se presiona clic derecho sobre el número de la fila y se selecciona eliminar.



- Finalmente se debe volver a proteger la hoja Herramientas> Proteger>
 Proteger hoja...
- Aceptar.

ADVERTENCIA:

No olvidar grabar cada vez que cierre una ventana.

6.4. HORAS TRABAJADAS

- Se inicia horas trabajadas.
- Se repite el proceso para mostrar las etiquetas de las hojas.
- En la hoja de datos correspondiente a la máquina a eliminar.
- Se seleccionan los datos que corresponden a la máquina y se eliminan.
- La tabla en este caso se actualiza automáticamente.